



UK Address  
Tiger Music Distribution Ltd,  
Unit 9, Dana Estate  
Transfesa Road,  
Paddock Wood, Kent,  
TN12 6UT  
Made in China

EU Authorised Representative Address  
  
Manufacturer: Tiger Music Distribution Ltd  
Comply Express Unipessoal Lda  
StartUp Madeira EV141  
Campus da Penteadá  
Funchal 9020-105  
Portugal

## EN: Junior Drum Throne

DHW91-CM

Recommended for children between 3-10 years old

### IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

#### WARNING:

- DO NOT place this product near a window as it can be used as a step by the child and cause the child to fall out of the window.
- Be aware of the risk of open fires and other sources of strong heat in the vicinity of the product.
- DO NOT place this product near a window where cords from blinds or curtains could strangle a child

#### SAFETY:

- Please read through assembly instructions prior to set-up.
- Must be assembled by an adult.
- Must be used under adult supervision.
- Don't use drumsticks to hit yourself, other people or objects.
- Do not apply excess force or throw/drop any part of the kit.

#### CLEANING AND MAINTENANCE

- Clean with a soft, dry cloth avoiding contact with any abrasive materials which could damage the surface.
- Moisture can affect the integrity of the wood so take care not to expose the kit to extreme changes in humidity and temperature.
- Inspect kit periodically for signs of wear and tear. If you notice any damage or loose parts, discontinue use immediately and contact customer support. Failure to do so could result in injury or property damage.
- Regularly check fittings and tighten if necessary.

#### WARNING: CHOKING HAZARD

Not suitable for children under three years of age due to small parts

#### ASSEMBLY

Open the **Throne Base** to its maximum width and insert the **Throne Centre Pole**, tighten both wing nuts. Throne height can be adjusted to suit the player by moving the wing nut to another hole in the pole. Finally add the **Throne Cushion** and tighten the wing nut.



# DE: Junior-Schlagzeughocker

DHW91-CM

Für Kinder im Alter von 3-10 Jahren empfohlen

## WICHTIG. FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN: AUFMERKSAM DURCHLESEN

### WARNHINWEIS!

- Dieses Produkt NICHT in Nähe eines Fensters stellen, da es vom Kind als Leiter benutzt werden und dazu führen kann, dass das Kind aus dem Fenster stürzt.
- Darauf achten, dass das Produkt nicht in der Nähe von offenem Feuer und anderen starken Hitzequellen aufgestellt wird.
- Das Produkt NICHT in der Nähe von Fenstern aufstellen, wo Rolloschnüre oder Gardinenbänder eine Strangulationsgefahr für das Kind darstellen könnten.

### SICHERHEITSINFORMATION:

- Bitte lesen Sie die Montageanleitung vor dem Aufbau sorgfältig durch.
- Erwachsenenmontage ist unerlässlich.
- Muss unter Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden.
- Verwenden Sie die Schlagzeugstöcke nicht, um sich selbst, andere Personen oder Gegenstände zu treffen.
- Wenden Sie keine übermäßige Kraft an und werfen/werfen Sie kein Teil des Kits.

### REINIGUNG UND WARTUNG:

- Reinigen Sie mit einem weichen, trockenen Tuch und vermeiden Sie den Kontakt mit abrasiven Materialien, die die Oberfläche beschädigen könnten.
- Feuchtigkeit kann die Integrität des Holzes beeinträchtigen, also achten Sie darauf, das Set nicht extremen Veränderungen in Luftfeuchtigkeit und Temperatur auszusetzen.
- Überprüfen Sie das Set regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung. Wenn Sie Beschädigungen oder lose Teile feststellen, stellen Sie die Verwendung sofort ein und kontaktieren Sie den Kundendienst. Unterlassung kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.
- Verschraubungen regelmäßig überprüfen und ggf. nachziehen.

### WARNUNG: ERSTICKUNGSGEFAHR!

Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren wegen Kleinteilen.

### MONTAGE

Öffnen Sie die **Hocker basis** auf maximale Breite und setzen Sie die **Hocker mittelsäule** ein. Ziehen Sie beide Flügelmuttern fest. Die Höhe des Hockers kann durch Bewegen der Flügelmutter zu einem anderen Loch in der Säule an den Spieler angepasst werden. Fügen Sie abschließend das **Hocker kissen** hinzu und ziehen Sie die Flügelmutter fest.

## **ES: Trono de Batería Junior**

**DHW91-CM**

**Se recomienda para niños de entre 3 y 10 años**

### **¡IMPORTANTE! GUARDAR PARA CONSULTAR EN EL FUTURO: LEER ATENTAMENTE**

#### **ADVERTENCIA**

- NO coloques este producto bajo una ventana, ya que un niño puede trepar por él y caerse por la ventana.
- Ten presente el riesgo que entrañan chimeneas u otras fuentes de calor cerca del producto.
- NO coloques este producto cerca de ventanas, ya que los cordones de estores o cortinas pueden suponer un riesgo de estrangulamiento para el niño.

#### **SEGURIDAD:**

- Por favor, lea las instrucciones de montaje antes de comenzar.
- El ensamblaje por parte de un adulto es esencial.
- Debe ser utilizado bajo supervisión de un adulto
- No utilice las baquetas para golpearse a usted mismo, a otras personas o a objetos.
- No aplique fuerza excesiva ni arroje/deje caer ninguna parte del kit.

#### **LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:**

- Limpie con un paño suave y seco evitando el contacto con cualquier material abrasivo que pueda dañar la superficie.
- La humedad puede afectar la integridad de la madera, así que tenga cuidado de no exponer el kit a cambios extremos de humedad y temperatura.
- Inspeccione el kit periódicamente en busca de signos de desgaste. Si nota algún daño o piezas sueltas, suspenda su uso inmediatamente y contacte al servicio de atención al cliente. No hacerlo podría resultar en lesiones o daños materiales.
- Compruebe regularmente los racores y apriételes si es necesario.

#### **ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA**

No apto para niños menores de tres años debido a piezas pequeñas.

#### **ENSAMBLAJE**

Abra la **base del Sillín** hasta su ancho máximo e inserte el **poste central del Sillín**, apretando ambas tuercas de mariposa. La altura del Sillín se puede ajustar para adaptarse al jugador moviendo la tuerca de mariposa a otro agujero en el poste. Finalmente, agregue el **cojín del Sillín** y apriete la tuerca de mariposa.

# FR: Tabouret de Batterie Junior

DHW91-CM

Convient aux enfants entre 3 et 10 ans.

**IMPORTANT. À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE. LIRE SOIGNEUSEMENT.**

## AVERTISSEMENT:

- NE PAS placer ce produit à proximité d'une fenêtre, car il peut servir de marchepied à l'enfant et entraîner sa chute par la fenêtre.
- Tenir compte des risques engendrés par la présence de foyers ouverts ou autres sources de forte chaleur à proximité immédiate du produit.
- NE PAS placer ce produit à proximité d'une fenêtre où les cordons de stores ou de rideaux pourraient étrangler un enfant.

## SECURITE:

- Veuillez lire attentivement les instructions de montage avant l'installation.
- L'assemblage par un adulte est essentiel.
- Doit être utilisé sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas utiliser les baguettes pour se frapper soi-même, les autres personnes ou les objets.
- Ne pas appliquer de force excessive et ne pas jeter/laisser tomber aucune partie du kit.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN:

- Nettoyer avec un chiffon doux et sec en évitant tout contact avec des matériaux abrasifs qui pourraient endommager la surface.
- L'humidité peut affecter l'intégrité du bois. Veillez donc à ne pas exposer le kit à des changements extrêmes d'humidité et de température.
- Inspectez périodiquement le kit pour détecter tout signe d'usure et de déchirure. Si vous remarquez des dommages ou des pièces desserrées, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le service clientèle. Le non-respect de ces consignes pourrait entraîner des blessures ou des dommages matériels.
- Vérifier régulièrement les raccords et les resserrer si nécessaire.

## AVERTISSEMENT : RISQUE D'ÉTOUFFEMENT

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans en raison de petites pièces.

## ASSEMBLAGE

Ouvrez la **base du tabouret** à sa largeur maximale et insérez le **poteau central du tabouret**. Serrez les deux écrous papillon. La hauteur du tabouret peut être ajustée pour convenir au joueur en déplaçant l'écrou papillon vers un autre trou dans le poteau. Enfin, ajoutez le **coussin de tabouret** et serrez l'écrou papillon.

# IT: Sgabello per Batteria Junior

DHW91-CM

Questo prodotto è destinato a bambini di età compresa tra 3 e 10 anni

## IMPORTANT, CONSERVARE PER FUTURI RIFERIMENTI: LEGGERE ATTENTAMENTE

### AVVERTENZE:

- NON posizionare questo prodotto vicino a una finestra, perché un bambino potrebbe usarlo come gradino e cadere dalla finestra.
- Tieni presente che fiamme libere e altre fonti di forte calore vicino al prodotto sono pericolose.
- NON posizionare questo prodotto vicino a una finestra perché le corde delle tende a rullo e di altri tipi di tende potrebbero strangolare un bambino.

### SICUREZZA:

- Si prega di leggere attentamente le istruzioni di montaggio prima di procedere.
- Il montaggio da parte di un adulto è essenziale.
- Deve essere utilizzato sotto la supervisione di un adulto.
- Non utilizzare le bacchette per colpire te stesso, altre persone o oggetti.
- Non applicare forza eccessiva o lanciare/lasciare cadere alcuna parte del kit.

### PULIZIA E MANUTENZIONE

- Pulire con un panno morbido e asciutto evitando il contatto con materiali abrasivi che potrebbero danneggiare la superficie.
- L'umidità può influenzare l'integrità del legno, quindi fare attenzione a non esporre il kit a cambiamenti estremi di umidità e temperatura.
- Ispezionare periodicamente il kit per segni di usura e strappi. Se noti danni o parti allentate, interrompi immediatamente l'uso e contatta l'assistenza clienti. La mancata adozione di questa precauzione potrebbe causare lesioni o danni materiali.
- Controllare regolarmente i raccordi e, se necessario, serrarli.

### AVVERTENZA: PERICOLO DI SOFFOCAMENTO

Non adatto ai bambini di età inferiore ai tre anni a causa di piccole parti.

### MONTAGGIO

Apri la **base dello sgabello** alla larghezza massima e inserisci l'**asta centrale dello sgabello**, stringi entrambi i dadi a farfalla. L'altezza dello sgabello può essere regolata per adattarsi al giocatore spostando il dado a farfalla su un altro buco nell'asta. Infine, aggiungi il **cuscinello dello sgabello** e stringi il dado a farfalla.

# NL: Junior Drumkruk

## DHW91-CM

Aanbevolen voor kinderen tussen de 3 en 10 jaar.

### **BELANGRIJK. BEWAAR VOOR LATERE RAADPLEGING: LEES ZORGVULDIG**

#### **LET OP**

- Plaats dit product NIET bij een raam, omdat het door kinderen als opstapje kan worden gebruikt, daardoor het kind uit het raam kan vallen.
- Houd rekening met het risico van open vuur en andere sterke warmtebronnen in de buurt van het product.
- Plaats dit product NIET bij ramen waar koorden van jaloezieën of gordijnen hangen ; deze kunnen verwurging veroorzaken.

#### **VEILIGHEID:**

- Lees alstublieft de montage-instructies door voordat u begint met opzetten.
- Volwassene montage is essentieel.
- Moet worden gebruikt onder toezicht van een volwassene.
- Gebruik de drumstokken niet om uzelf, anderen of objecten te slaan.
- Oefen geen overmatige kracht uit en gooi of laat geen enkel onderdeel van het drumstel vallen.

#### **REINIGEN EN ONDERHOUD:**

- Reinig met een zachte, droge doek en vermijd contact met schurende materialen die het oppervlak kunnen beschadigen.
- Vocht kan de integriteit van het hout beïnvloeden, dus zorg ervoor dat u het drumstel niet blootstelt aan extreme veranderingen in vochtigheid en temperatuur.
- Controleer het drumstel regelmatig op tekenen van slijtage. Als u enige schade of losse onderdelen opmerkt, stop dan onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met de klantenservice. Het nalaten hiervan kan leiden tot letsel of schade aan eigendommen.
- Regelmatig fittingen controleren en indien nodig vastdraaien.

#### **WAARSCHUWING: VERSTIKKINGSGEVAAR**

Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar vanwege kleine onderdelen.

#### **ASSEMBLAGE**

Open de **drumkruk** basis naar de maximale breedte en plaats de **kruk middenpaal** erin, draai beide vleugelmoeren vast. De hoogte van de troon kan worden aangepast aan de speler door de vleugelmoer naar een ander gat in de paal te verplaatsen. Voeg tot slot het **kruk kussen** toe en draai de vleugelmoer vast.

# PL: Junior Stołek Perkusyjny

DHW91-CM

Rekomendowane dla dzieci w wieku 3-5 lat.

## WAŻNE. ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ: UWAŻNIE PRZECZYTAJ

### OSTRZEŻENIE:

- NIE umieszczaj tego produktu w pobliżu okna, ponieważ dziecko może użyć produktu jako stopnia i wypaść przez okno.
- Pamiętaj o zagrożeniach wynikających z otwartego ognia i innych źródeł ciepła w pobliżu produktu.
- NIE ustawiaj łóżka w pobliżu zasłon lub żaluzji, które mogą spowodować uduszenie dziecka.

### BEZPIECZEŃSTWA:

- Przeczytaj instrukcję montażu przed rozpoczęciem składania.
- Montaż przez dorosłych jest niezbędny.
- Musi być używane pod nadzorem dorosłych.
- Nie używaj pałeczek do bębnienia po sobie, innych osobach ani przedmiotach.
- Nie stosuj nadmiernej siły ani nie rzucaj żadną częścią zestawu.

### CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

- Czyść miękką, suchą szmatką, unikając kontaktu z materiałami ściernymi, które mogą uszkodzić powierzchnię.
- Wilgoć może wpłynąć na integralność drewna, więc uważaj, aby nie narażać zestawu na ekstremalne zmiany wilgotności i temperatury.
- Okresowo sprawdzaj zestaw pod kątem oznak zużycia i uszkodzeń. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub luźne części, natychmiast zaprzestań używania i skontaktuj się z obsługą klienta. Niezastosowanie się do tego może skutkować obrażeniami lub uszkodzeniem mienia.
- Regularnie sprawdzać złącza i w razie potrzeby dokręcać je.

### OSTRZEŻENIE: RYZYKO ZADŁAWIENIA

Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 roku życia ze względu na małe części.

### MONTOWANIE

Otwórz **podstawę stołka** do maksymalnej szerokości i włóż **centralny słupek stołka**, dokręć oba nakrętki motylkowe. Wysokość stołka można dostosować do gracza, przesuwając nakrętkę motylkową do innego otworu w słupku. Na koniec dodaj **poduszkę stołka** i dokręć nakrętki motylkowe.

# SE: Junior Trumstol

## DHW91-CM

Rekommenderas för barn mellan 3-10 år.

### VIKTIGT. FÖRVARA FÖR FRAMTIDA BRUK: LÄS NOGA

#### VARNING:

- Placera INTE den här produkten nära ett fönster eftersom den kan användas som ett steg av barnet och orsaka att barnet faller ut genom fönstret.
- Var medveten om risken för öppen eld och andra källor till stark värme i närheten av produkten.
- Placera INTE den här produkten nära ett fönster där snören från persienner eller gardiner kan strypa ett barn.

#### SÄKERHETS:

- Läs igenom monteringsanvisningarna innan uppsättning.
- Vuxenmontering är nödvändig.
- Måste användas under tillsyn av en vuxen.
- Använd inte trumpinnarna för att slå på dig själv, andra människor eller föremål.
- Använd inte överdriven kraft eller kasta/tappa någon del av trumsetet.

#### RENGÖRING OCH SKÖTSEL:

- Rengör med en mjuk, torr trasa och undvik kontakt med slipande material som kan skada ytan.
- Fukt kan påverka trämateriallets integritet, så var noga med att inte utsätta trumsetet för extrema förändringar i fuktighet och temperatur.
- Inspektera trumsetet regelbundet för tecken på slitage. Om du märker någon skada eller lösa delar, sluta använda trumsetet omedelbart och kontakta kundsupport. Underlåtenhet att göra detta kan leda till skada eller egendomsskada.
- Kontrollera regelbundet beslag och dra åt vid behov.

#### VARNING: KVÄVNINGSRISK

Inte lämplig för barn under 3 år på grund av små delar.

#### MONTERING

Öppna **pall underrede** till dess maximala bredd och sätt i **pall mittstolpe**, dra åt båda vingmuttrarna.

Pall höjd kan justeras för att passa spelaren genom att flytta vingmuttern till ett annat hål i stolpen. Lägg slutligen på **pall säte** och dra åt vingmuttern.