



PLEASE READ AND RETAIN ALL PACKAGING FOR FUTURE REFERENCE

- Ensure the base of the stand is fully unfolded before use.
- Do not place the stand on sloped or unstable surfaces to prevent tipping.
- Tighten all adjustment knobs and clamps before mounting the microphone.
- Prevent Tripping Hazards: Route cables neatly along the floor and secure them with tape or clips.
- Ensure cables do not pull on the microphone or stand which could cause it to fall.
- Keep out of reach of small children. The stand contains small parts and adjustable mechanisms that may pose a hazard.
- Forcing adjustments can break components or cause injury. Only hand tighten.
- Keep Clear: Do not lean on or hang items from the stand.
- Avoid placing the stand where it can be knocked over by foot traffic or equipment.
- Lower the stand and fold it properly before moving.
- Hold the stand by its main shaft, not by the microphone or adjustment knobs.
- This product is designed for indoor use. Avoid exposure to moisture, which can cause rust or weaken components.
- Inspect for loose screws, worn threads, or cracks before each use.
- Do not use the stand if any component is broken or unstable.

ASSEMBLY

1. Unfold tripod base


Loosen the knob on the base, fully extend the pole, unfold the legs to their widest point then tighten the knob.

2. Attach mic clip if required

Thread adapter may be inside the clip. Screw the adapter and clip onto top of mic stand then mount your microphone.

3. Adjust the Height

Squeeze the quick release handle while pulling up to raise the height to your preferred setting. Squeeze and press down to lower it.



UK: If you encounter any issues with your product, we're here to help. To access the **product manual** and **recycling information** in your preferred language, or **contact us** directly scan this QR code or visit: www.tigermusic.co.uk/productinformation

DE: Wenn Sie Probleme mit Ihrem Produkt haben, sind wir hier, um zu helfen. Um auf das **Produktmanual** und **Informationen zum Recycling** in Ihrer bevorzugten Sprache zuzugreifen oder uns direkt **zu kontaktieren**, scannen Sie diesen QR-Code oder besuchen Sie: www.tigermusic.co.uk/productinformation

ES: Si encuentras algún problema con tu producto, estamos aquí para ayudarte. Para acceder al **manual del producto** e **información sobre reciclaje** en tu idioma preferido, o **contactarnos** directamente, escanea este código QR o visita: www.tigermusic.co.uk/productinformation

FR: Si vous rencontrez des problèmes avec votre produit, nous sommes là pour vous aider. Pour accéder au **manual du produit** et aux informations sur le recyclage dans votre langue préférée, ou **nous contacter** directement, scannez ce code QR ou visitez: www.tigermusic.co.uk/productinformation

IT: Se incontri problemi con il tuo prodotto, siamo qui per aiutarti. Per accedere al **manuale del prodotto** e alle **informazioni sul riciclo** nella tua lingua preferita, o **contattarci** direttamente, scannerizza questo codice QR o visita: www.tigermusic.co.uk/productinformation

NL: Als u problemen ondervindt met uw product, staan wij voor u klaar om te helpen. Om toegang te krijgen tot de **producthandleiding** en **recyclinginformatie** in uw voorkeurs taal, of rechtstreeks **contact met ons** op te nemen, scan deze QR-code of bezoek: www.tigermusic.co.uk/productinformation

PL: Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy z produktem, jesteśmy tutaj, aby pomóc. Aby uzyskać dostęp do **instrukcji obsługi produktu** i **informacji o recyklingu** w wybranym przez Ciebie języku, lub **skontaktować się z nami** bezpośrednio, zeskanuj ten kod QR lub odwiedź: www.tigermusic.co.uk/productinformation

SE: Om du stöter på några problem med din produkt är vi här för att hjälpa till. För att få tillgång till **produktmanualen** och **återvinningsinformationen** på ditt föredragna språk, eller **kontakta oss** direkt, skanna den här QR-koden eller besök: www.tigermusic.co.uk/productinformation