



EN: Product Manual

DE: Produktanleitung

ES: Manual del Producto

FR: Manuel du Produit

IT: Manuale del Prodotto

NL: Producthandleiding

PL: Instrukcja Obsługi Produktu

SE: Produktmanual

UK Address

Tiger Music Distribution Ltd,
Unit 9, Dana Estate
Transfesa Road,
Paddock Wood, Kent,
TN12 6UT
Made in China

EU Authorised Representative Address

Manufacturer: Tiger Music Distribution Ltd
Comply Express Unipessoal Lda
StartUp Madeira EV141
Campus da Penteada
Funchal 9020-105
Portugal

General Safety Warnings for Percussion Products

1. Choking Hazard:

- Product may contain small parts. Not suitable for children under 3 years old.
- Ensure all components are securely attached to prevent accidental swallowing.

2. Supervised Use for Children:

- Always supervise young children while they use these instruments to prevent misuse or injury.
- Avoid allowing children to swing or throw these instruments as they may cause harm to themselves or others.

3. Breakage Risk:

- Inspect periodically for signs of wear and tear. If you notice any damage or loose parts, discontinue use immediately and contact customer support. Failure to do so could result in injury or property damage.
- Do not use excessive force or strike the instruments against hard surfaces.

4. Storage and Maintenance:

- Store in a safe, dry place away from extreme heat or moisture to avoid warping or degradation.
- Clean with a damp cloth and avoid harsh chemicals to preserve the instrument's surface and ensure safety.

DE: Allgemeine Sicherheitshinweise für Percussion-Produkte

1. Erstickungsgefahr:

- Das Produkt kann kleine Teile enthalten. Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile fest verbunden sind, um versehentliches Verschlucken zu vermeiden.

2. Beaufsichtigte Nutzung für Kinder:

- Beaufsichtigen Sie kleine Kinder immer beim Umgang mit diesen Instrumenten, um Missbrauch oder Verletzungen zu vermeiden.
- Lassen Sie Kinder diese Instrumente nicht schwingen oder werfen, da sie sich oder andere verletzen könnten.

3. Bruchrisiko:

- Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzungserscheinungen. Wenn Sie Schäden oder lose Teile bemerken, stellen Sie die Verwendung sofort ein und kontaktieren Sie den Kundenservice. Andernfalls kann es zu Verletzungen oder Sachschäden kommen.
- Wenden Sie keine übermäßige Kraft an und schlagen Sie die Instrumente nicht gegen harte Oberflächen.

4. Lagerung und Pflege:

- An einem sicheren, trockenen Ort aufbewahren, fern von extremer Hitze oder Feuchtigkeit, um Verformungen oder Schäden zu vermeiden.
- Mit einem feuchten Tuch reinigen und keine aggressiven Chemikalien verwenden, um die Oberfläche des Instruments zu schützen und die Sicherheit zu gewährleisten.

ES: Advertencias Generales de Seguridad para Productos de Percusión

1. Peligro de Asfixia:

- El producto puede contener piezas pequeñas. No es apto para niños menores de 3 años.
- Asegúrese de que todos los componentes estén firmemente sujetos para evitar el riesgo de ingestión accidental.

2. Uso Supervisado para Niños:

- Supervise siempre a los niños mientras utilizan estos instrumentos para prevenir un uso inadecuado o posibles lesiones.
- Evite que los niños balanceen o lancen estos instrumentos, ya que podrían hacerse daño a sí mismos o a otras personas.

3. Riesgo de Rotura:

- Inspeccione regularmente los instrumentos en busca de signos de desgaste o daños. Si encuentra piezas sueltas o rotas, deje de utilizarlos de inmediato y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. Ignorar esta advertencia podría provocar lesiones o daños materiales.
- Evite aplicar fuerza excesiva o golpear los instrumentos contra superficies duras.

4. Almacenamiento y Mantenimiento:

- Guarde los instrumentos en un lugar seguro, y seco y lejos de fuentes de calor extremo o humedad excesiva para prevenir deformaciones o daños.
- Límpielos con un paño húmedo y evite el uso de productos químicos agresivos para conservar la superficie del instrumento y garantizar la seguridad.

FR: Avertissements Généraux de Sécurité pour les Produits de Percussion

1. Risque d'Étouffement :

- Ce produit peut contenir de petites pièces. Il est déconseillé aux enfants de moins de 3 ans.
- Vérifiez que tous les composants sont solidement fixés pour éviter tout risque d'ingestion accidentelle.

2. Utilisation Sous Surveillance pour les Enfants :

- Surveillez toujours les jeunes enfants lors de l'utilisation de ces instruments pour prévenir les usages inappropriés ou les blessures.
- Empêchez les enfants de balancer ou de lancer ces instruments, car cela pourrait entraîner des blessures ou des dommages.

3. Risque de Casse :

- Inspectez régulièrement les instruments pour détecter tout signe d'usure ou de dommage. Si vous constatez des pièces détachées ou une dégradation, cessez immédiatement leur utilisation et contactez le service client. Ne pas respecter cette consigne pourrait provoquer des blessures ou des dommages matériels.
- Évitez d'appliquer une force excessive ou de frapper les instruments contre des surfaces dures.

4. Stockage et Entretien :

- Rangez les instruments dans un endroit sûr, sec et à l'abri des températures extrêmes ou de l'humidité pour éviter toute déformation ou détérioration.
- Nettoyez les instruments avec un chiffon humide et évitez l'utilisation de produits chimiques agressifs afin de préserver leur surface et garantir leur sécurité.

IT: Avvertenze Generali di Sicurezza per i Prodotti a Percussione

1. Pericolo di Soffocamento:

- Il prodotto potrebbe contenere piccole parti. Non è adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni.
- Verificare che tutti i componenti siano saldamente fissati per evitare il rischio di ingestione accidentale.

2. Utilizzo Supervisionato per Bambini:

- Supervisionare sempre i bambini durante l'utilizzo di questi strumenti, per evitare usi impropri o lesioni.
- Impedire che i bambini facciano oscillare o lancino questi strumenti, poiché potrebbero ferirsi o causare danno ad altre persone.

3. Rischio di Rottura:

- Controllare regolarmente gli strumenti per individuare eventuali segni di usura o danni. In presenza di parti danneggiate o allentate, sospendere immediatamente l'uso e contattare il servizio clienti.
- Evitare di applicare forza eccessiva o di scagliare gli strumenti contro superfici dure.

4. Conservazione e Manutenzione:

- Conservare gli strumenti in un luogo sicuro e asciutto, lontano da fonti di calore estremo o da un'eccessiva umidità, per prevenire deformazioni o deterioramenti.
- Pulire con un panno umido, evitando l'uso di prodotti chimici aggressivi, per mantenere la superficie dello strumento intatta e garantire la sicurezza.

NL: Algemene Veiligheidswaarschuwingen voor Percussieproducten

1. Verstikkingsgevaar:

- Dit product kan kleine onderdelen bevatten. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.
- Zorg ervoor dat alle onderdelen stevig vastzitten om accidenteel inslikken te voorkomen.

2. Toezicht bij Kinderen:

- Houd altijd toezicht op jonge kinderen tijdens het gebruik van deze instrumenten om misbruik of letsel te voorkomen.
- Laat kinderen deze instrumenten niet slingeren of gooien, omdat ze zichzelf of anderen kunnen verwonden.

3. Breukrisico:

- Controleer regelmatig op slijtage. Stop het gebruik onmiddellijk bij schade of losse onderdelen en neem contact op met de klantenservice.
- Gebruik geen overmatige kracht en sla de instrumenten niet tegen harde oppervlakken.

4. Opslag en Onderhoud:

- Bewaar op een veilige, droge plek, uit de buurt van extreme hitte of vocht, om vervorming of beschadiging te voorkomen.
- Reinig met een vochtige doek en vermijd agressieve chemicaliën om het oppervlak van het instrument te behouden en de veiligheid te waarborgen.

PL: Ogólne Ostrzeżenia Bezpieczeństwa dla Instrumentów Perkusyjnych

1. Ryzyko Zadławienia:

- Produkt może zawierać małe części. Nieodpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są mocno przymocowane, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu.

2. Nadzór nad Dziećmi:

- Zawsze nadzoruj małe dzieci podczas używania tych instrumentów, aby zapobiec niewłaściwemu użytkowaniu lub urazom.
- Unikaj pozwalania dzieciom na machanie lub rzucanie tymi instrumentami, ponieważ mogą one wyrzucić sobie lub innym krzywdę.

3. Ryzyko Uszkodzenia:

- Regularnie sprawdzaj oznaki zużycia. W przypadku zauważenia uszkodzeń lub luźnych części natychmiast zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z obsługą klienta.
- Nie używaj nadmiernej siły ani nie uderzaj instrumentami o twarde powierzchnie.

4. Przechowywanie i Konserwacja:

- Przechowuj w bezpiecznym, suchym miejscu, z dala od ekstremalnych temperatur i wilgoci, aby uniknąć odkształceń lub uszkodzeń.
- Czyść wilgotną szmatką i unikaj stosowania silnych środków chemicznych, aby zachować powierzchnię instrumentu i zapewnić bezpieczeństwo.

SE: Allmänna Säkerhetsvarningar för Slagverksprodukter

1. Kvävningsrisk:

- Produkten kan innehålla små delar. Ej lämplig för barn under 3 år.
- Kontrollera att alla delar sitter fast ordentligt för att undvika att något sväljs av misstag.

2. Användning under Tillsyn för Barn:

- Övervaka alltid små barn när de använder dessa instrument för att förhindra felanvändning eller skador.
- Låt inte barn svinga eller kasta instrumenten, eftersom det kan skada dem själva eller andra.

3. Risk för Skador:

- Inspektera regelbundet efter tecken på slitage. Sluta använda omedelbart om skador eller lösa delar upptäcks och kontakta kundsupport.
- Använd inte överdriven kraft eller slå instrumenten mot hårda ytor.

4. Förvaring och Underhåll:

- Förvara på en säker, torr plats borta från extrem värme eller fukt för att undvika skevhet eller försämring.
- Rengör med en fuktig trasa och undvik starka kemikalier för att bevara instrumentets yta och säkerhet.



UK: If you encounter any issues with your product, we're here to help. To access the **product manual** and **recycling information** in your preferred language, or **contact us** directly scan this QR code or visit: www.tigermusic.co.uk/productinformation

DE: Wenn Sie Probleme mit Ihrem Produkt haben, sind wir hier, um zu helfen. Um auf das **Produktmanual** und **Informationen zum Recycling** in Ihrer bevorzugten Sprache zuzugreifen oder uns direkt **zu kontaktieren**, scannen Sie diesen QR-Code oder besuchen Sie: www.tigermusic.co.uk/productinformation

ES: Si encuentras algún problema con tu producto, estamos aquí para ayudarte. Para acceder al **manual del producto** e **información sobre reciclaje** en tu idioma preferido, o contactarnos directamente, escanea este código QR o visita: www.tigermusic.co.uk/productinformation

FR: Si vous rencontrez des problèmes avec votre produit, nous sommes là pour vous aider. Pour accéder au **manuel du produit** et aux **informations sur le recyclage** dans votre langue préférée, ou **nous contacter** directement, scannez ce code QR ou visitez : www.tigermusic.co.uk/productinformation

IT: Se incontri problemi con il tuo prodotto, siamo qui per aiutarti. Per accedere al **manuale del prodotto** e alle **informazioni sul riciclo** nella tua lingua preferita, **o contattarci** direttamente, scannerizza questo codice QR o visita: www.tigermusic.co.uk/productinformation

NL: Als u problemen ondervindt met uw product, staan wij voor u klaar om te helpen. Om toegang te krijgen tot de **producthandleiding** en **recyclinginformatie** in uw voorkeurstaal, of rechtstreeks **contact met ons** op te nemen, scan deze QR-code of bezoek: www.tigermusic.co.uk/productinformation

PL: Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy z produktem, jesteśmy tutaj, aby pomóc. Aby uzyskać dostęp do **instrukcji obsługi produktu** i **informacji o recyklingu** w wybranym przez Ciebie języku, lub **skontaktować się z nami** bezpośrednio, zeskanuj ten kod QR lub odwiedź: www.tigermusic.co.uk/productinformation

SE: Om du stöter på några problem med din produkt är vi här för att hjälpa till. För att få tillgång till **produktmanualen** och **återvinningsinformationen** på ditt föredragna språk, eller **kontakta oss** direkt, skanna den här QR-koden eller besök: www.tigermusic.co.uk/productinformation